

# Plast Teknologi

Udvalgt side



# Specifik varme

Et stofs specifikke varme eller varmfylde er den varmemængde, som skal til for at hæve temperaturen af 1 kg af stoffet 1 °C. Polymerers specifikke varme stiger med temperaturen. For de almindeligste plastpolymerer er den specifikke varme ved stuetemperatur 1,05 til 2,3 kJ/kg × °C