

Plast Teknologi

Udvalgt side



Udstøderkonstruktioner

Efter at emnet er støbt og blevet formstabilt, skal det afformes (udstødes), dvs. emnet skal fjernes fra formhulrummet, som er konstrueret således, at emnet bliver siddende i udkastersiden.

Såfremt emnet ikke naturligt vil blive siddende i værktøjets udkasterside, må der fx tilføjes en mindre under-skæring eller lignende til emnet.

Maskinens udstødersystem kan være et simpelt, mekanisk udstøder-system, der fortrinsvis anvendes på knæledsmaskiner, eller et hy-draulisk udstøder-system. Disse to systemer gennemgås på de næste sider.