

Plast Teknologi

Udvalgt side

Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer

Ved konstruktion af et sprøjttestøbeværktøjs udstødersystem til høje, koplignende emner er der nogle vigtige forhold at tage højde for:

- Maskinens minimale og maksimale indbygningshøjde
- Maskinens åbnevej og maksimale afstand mellem opspændingsplanerne
- Udstødersystemet og den nødvendig udstødervej

På de følgende sider gennemgås forskellige udstødersystemer