

Plast Teknologi

Udvalgt side

Svind

Jo højere formtemperaturen holdes, des større vil formsvindet på emnet blive, idet der ses bort fra eftersvindet, som tilsvarende bliver mindre. Skal svindet afpasses til emnet, må det vælges, hvilket svind der giver de mindste ulemper, idet det ofte vil være et kompromis.

Holdes der lav formtemperatur, vil materialets flydeevne blive tilsvarende begrænset.