

Plast Teknologi

Udvalgt side

Volumenbestemmelse

Hvis man vil undgå at beregne volumen pr. snekkeomdrejning, fx hvis også snekestigningen varierer, kan man bestemme volumenet ved at fylde en snekkeomdrejning med kit eller modellervoks. Derefter finder man modellervoksens volumen ved at nedsænke dette i vand i et måleglas.

Denne fremgangsmåde er at foretrække, når det drejer sig om snekker, som er vanskelige at opmåle eller beregne.