

Plast Teknologi

Udvalgt side

Træ

Til fremstilling af afstøbningsmodeller kan alt træ anvendes. Til fremstilling af træforme til prøveemner anvendes hårdt, finporet massivtræ med lille tendens til varmerevner fx ahorn. Forme af træ skal ikke lake-res, derimod kan man påføre blød sæbe som pleje- og slipmiddel.